

# پوشش کاری بدون سازه



نصب صفحات با توجه به خطوط راهنمای اجرا شده در کف و سقف



نشان دادن شانه های خمیر پرفلیکس در فواصل معین بر روی صفحات روکش دار گچی



استفاده از چک نگهدارنده برای ثابت نگه داشتن صفحات تا زمان گیرش خمیر پرفلیکس



استفاده از شمشه فلزی و چکش پلاستیکی جهت قرار گرفتن صفحه در جای خود مطابق خطوط راهنمای کف و سقف



درزگیری با بتونه و نوار درزگیری برای به دست آوردن یک سطح یکنواخت